

Tootest

Innotek'i elektroonilised treenimisseadmed on turvalisimad, loomasõbralikud ja efektiivsemad tooted oma valdkonnas.

Korrektne kasutamine tagab toote tõrgeteta toimimise ja aitab Teil õpetada oma lemmikule soovitud reegleid.

Koer omandab kiiresti teadmise, et ta saab ISE katkestada soovimatu elektrilise impulsi oma kaelal, kui ta jälgib peremehe käsklusi. Koer õpib usaldama oma peremehe käsklusi, kuna just nende järgimine lõpetab elektriimpulsi.

Tootel on eri tugevusega elektriimpulsi astmed võimaldamaks Teil valida sobiv tase oma koera temperamendile ja füüsilisele vastavalt.

HOIATUSED

- Innotek'i elektroonilised kaelarihmad on mõeldud kasutamiseks ainult koertel.
- Tavaliselt piisab madalast impulsi tasemest, et soovitud tulemusi saavutada; soovitame Teil kasutada madalaimat vajalikku impulsi taset.
- Tühjenev patarei võib põhjustada häireid süsteemi töös. Ärge kasutage seadet kui arvate, et patarei on tühi.
- Andke koerale aega harjuda uue kaelarihmaga enne kui alustate treeninguga. Koer peaks suhtuma sellesse nagu igapäevasesse, tuttavasse esemesse mitte seostama oma uut kaelarihma treeninguga.
- MITTE JÄTTA KAUEMAKS KUI 12 TUNNIKS KOERALE KAELA.
- MITTE MUUTA SEADEID kui treeningurihm on koera kaela ümber.
- Treeningurihma kasutada ainult koeraomaniku järelevalve all.
- Hoida laste eest.

TÄHTIS

Kuna koerad on erineva temperamendiga on nende reaktsioon elektroonilisele treeningurihmale samuti erinev, ettearvamatu. Koera turvalisuse huvides kasutada esimesel treeningul pikka jalutusrihma, et säilitada kontroll koera käitumise üle. Agressiivse iseloomuga koerad võivad pöörduda rünnakule ärrituse (oletatava) allika vastu. Kui Teie koeral on (olnud) kalduvus agressiivsusele pidage enne toote kasutamist nõu professionaalse treeneriga.

Enne treeningu alustamist palume tutvuda käesoleva treeningjuhendi ja näidetega.

KOMPONENDID

- Saatja** – kompaktnel käeshoitav saatja saadab kodeeritud signaali kaelarihm-vastuvõtjale ja kindlustab töö millal iganes nupule vajutatakse. Töötab 12-voldise alkaline patareiga.
- Kaelarihm-vastuvõtja** – Veekindel vastuvõtja, mis on kinnitatud kaelarihmale. Sisaldab vooluahelat, mis vahendab koerale stimulatsioonivarraste kaudu elektriimpulsse. Vastuvõtja on tehases laetud, kuid soovituslik on siiski enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Stimulatsiooni vardad** – kaks varrast annavad edasi elektriimpulsi. Pakendist leiate lisaks veel kaks komplekti eri pikkustega vardaid. Valige oma koera karvkatte paksuse/tiheduse järgi sobivaim vardakomplekt.
- Akulaadija** – laeb kaelarihm-vastuvõtja NiCad aku. Sobib standardvooluvõrku (220 V, 50 Hz). Kaelarihm on laetud 12 tunniga. Innotek'i "Smart Charge" tehnoloogia väldib ülelaadimist.
- Tester** – Süsteemi kontrolliks ühendada tester Stimulatsiooni varrastega ja vajutada saatja nupule. Lambi süttides väljastab kaelarihm impulsi.
- Kaitsekork** – Tagab süsteemi veekindluse. Peab olema alati vastuvõtjale asetatud. Kaasas on ka tagavarakork.

OSA 1

Saatja seaded ja programmeerimine.

A. Stimulatsiooniastme määramine

Kõik saatja seaded on hõlpsasti muudetavad lülititest, mis paiknevad Saatja sees, patarei kõrval. Patareikamber avaneb vajutades (alt üles) ühele kahest saatja küljes olevast rõngast. Stimulatsioonitase määratakse esimese kolme lülitiga.

Stimulatsioonitase	Lüliti		
	1	2	3
Välja lülitatud	Üleval	Üleval	Üleval
1. tase	All	Üleval	Üleval
2. tase	Üleval	All	Üleval
3. tase	All	All	Üleval
4. tase	Üleval	Üleval	All
5. tase	All	Üleval	All
6. tase	Üleval	All	All
7. tase	All	All	All

(“Üleval” on patarei suunas).

NB!: Lülitid 4 ja 5 peavad olema üleval.

Treenides esimest korda soovitame Teil kasutada väikseimat taset ja siirduda järgmisele vaid juhul, kui jääb saavutamata oodatud reaktsioon koeral.

B. ID-koodi vahetamine

Kui Teil esineb probleeme teiste läheduses viibivate treeningseadmete tõttu, tuleks saatjal vahetada ID-kood.

Selleks tuleks muuta lülitite 6,7 või 8 positsiooni (vastavalt vajadusele).

Pärast ID-koodi muutmist tuleb saatja ja kaelarihm-vastuvõtja sünkroniseerida (vt. all).

TÄHTIS

Iga kord, kui Te muudate saatja ID-koodi või vahetate patarei tuleb saatja ja vastuvõtja omavahel sünkroniseerida.

Selleks: hoida punaseid märkepunkte koos kuni vastuvõtja tuli jääb püsivalt põlema ja seejärel eemaldada kaelarihm saatjast. Märketuli peaks hakkama vilkuma. Vajutage saatja nupule ja sünkroniseerimine on valmis.

EI TOHI sünkroniseerimist läbi viia kui kaelarihm-vastuvõtja on koeral kaelas!

OSA 2

Kaelarihm-vastuvõtja laadimine.

Kaelarihm on osaliselt tehases laetud, soovituslik on kaelarihm enne esimest kasutamist täis laadida. Laadimiseks eemaldada kaitsekork; selle all on pistik laadija jaoks.

Patareid tuleks alati laadida toatemperatuuril. Laadimine liiga kuumas või külmas vähendab patarei eluiga.

Kaelarihm on laetud umbes 12 tunniga. Innotek'i “Smart Charge” tehnoloogia väldib ülelaadimist. Täislaetud patarei peaks vastu pidama 48-72 tundi normaalkasutust. Kaelarihm on sisse lülitatud, kui see laadijast eemaldada. Märgutuli põleb. Vajutades saatja nupule lülitub rihm töösse ja rihma märgutuli hakkab vilkuma.

Tühi aku võib põhjustada häireid süsteemi töös. Vältimaks koera segadusse ajamist, tuleks alati veenduda, et aku on laetud.

Kaelarihma kasutamata säilitamiseks peab see olema täis laetud. Iga kuue kuu järel tuleks aku täielikult tühendada ja seejärel taas täis laadida.

OSA 3

Kaelarihm-vastuvõtja sisse ja välja lülitamine.

Kaelarihma lüliti paikneb punase märkepunkti all. Selle aktiveerib saatja magnetlülit, mis paikneb saatja punase märkepunkti all.

Sisselülitamiseks hoida lühiaegselt punkte koos. Märketuli süttib ja hakkab vilkuma.

Väljalülitamiseks hoida lühiaegselt punkte koos. Märketuli süttib ja kustub.

Kaelarihma kinnitamine koerale

Varraste valik

1. Kasutage lühikesi vardaid lühikesekarvaliste koerte puhul
2. Kasutage pikki vardaid pika(või paksu)karvaliste koerte puhul
3. Keerata käsitsi kinni ja seejärel pingutada ühe täiendava pöörde võrra komplektisoleva võtmega. Liiga kõvasti ei tohi pingutada!

Kaelarihm

1. Pange koerale rihtm kaela nii, et vastuvõtja karp jääb allapoole
2. Pingutage rihtm, kuid mitte niipalju, et see hingamist takistama hakkab
3. Kontrollige, et vardad on kontaktis koera nahaga.
4. Vajaduse korral võite ülejääva rihmaosa lühemaks lõigata.

TÄHTIS

- Kasutage alati kummist isolaatoreid kaelarihma ja impulsivarraste vahel.
- Vajaduse korral püüage koeral karvu vähemaks kui need takistavad varraste kontakti nahaga.
- Mitte jätta seadet koera kaela kauemaks kui 12 tundi või järelvalveta.
- Kontrollige vahetevahel treeningseadme mõju koera nahale.
- Kontrollige vahetevahel varraste kinnitust, ennetamaks nende lahtitulemist ja ära kadumist.

OSA 4

Saatja patareid.

Saatja kasutab 12 V alkaline patareid.

Peale patareid vahetust tuleb saatja uuesti programmeerida ja vastuvõtjaga sünkroniseerida (vt.osa 1).

KASULIKUD VIHJED JA TREENIMISÕPETUS

Efektiivseks treeninguks tuleks jälgida allolevat juhendit:

1. Kasutage alternatiivseid meetodeid koerale käskluste õpetamiseks. Ainult juhul, kui koer saab Teie käsklustest aru, võite treeningut jätkata treeningurihmaga.
2. Olge alati veendunud, et rihtm on töökorras, enne kui panete selle koerale kaela.
3. Asetage stimulatsioonitase madalaimaks, see võimaldab Teil vajadusel jätkata kõrgemate tasemetega.
4. Kasutage lühikesi treeninguperioode (10 minutit). Peale 30 minutit puhkust jätkake.
5. Ärge kunagi jätkake treeningut, kui koer on kaotanud huvi. Pidage vahet puhkamiseks ja koeraga mängimiseks.
6. Laske koeral kanda kaelarihma mõned tunnid iga päev 1-2 nädala jooksul enne, kui alustate treenimist.
7. Pange kaelarihm koerale kaela vähemalt 30 minutit enne, kui alustate treeningut. See väldib koera "rihmateadlikust".
8. Kui olete juba kord alustanud treeninguprogrammi treeningurihmaga, kasutage ka edaspidi seda.

9. Lõpetage alati trenn hea märkusega. Laske koeral korrata õpetatavat ülesannet. See aitab säilitada koera huvi.

PROBLEEMID

- Süsteemi testimiseks kasutage testerlampi (komplektiga kaasas). Kontrolliks ühendada tester stimulatsiooni varrastega ja vajutada saatja nupule. Lambi süttides väljastab kaelarihm impulsi. Kui lamp ei sütti tuleks katsetada saatja ja vastuvõtja sünkroniseerimist (vt. osa 1).
- Kui sarnase süsteemi signaal hakkab tööd häirima, tuleks vahetada süsteemi ID-kood (vt. osa 1).
- Kui Teile tundub, et Teile koer ei reageeri stimulatsioonile, võib viga olla valesti valitud stimulatsioonivarrastes, tühjenenud patareis või akus. Laadige aku, vahetage patarei, kontrollige, et kontaktid puudutavad koera nahka. Kui ikka ei tööta, siis pöörduge Innotek'i hoolduskeskusesse.

LIMITED INTERNATIONAL WARRANTY

Innotek™ warrants that its products will be free from defects in material and workmanship under normal use for one year from the date of original consumer purchase.

During the Limited Warranty period, products covered by this Limited Warranty will be repaired by an Innotek-authorized Service Center for a nominal processing fee. Shipping costs to the Service Center are not covered by this Limited Warranty. The returned item must be accompanied by a copy of the original receipt showing the place and date of purchase.

This Limited Warranty is offered only to the original consumer purchaser. This Limited Warranty is subject to the condition that any covered defect occurs under normal conditions of use and maintenance and that Innotek receives prompt written notice of the discovery of the defect within the Limited Warranty period. It does not apply to damage or failures that result from physical abuse or misuse of the product. The Limited Warranty is void if any attempts are made to alter or repair the product prior to returning it to the facility within the Limited Warranty period. This Limited Warranty does not cover lost parts or broken probe studs.

EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS, PROMISES OR ASSURANCES BY INNOTEK, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER BY LAW, CUSTOM PREVIOUS TRANSACTION OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH REGARD TO THE PRODUCT. INNOTEK'S LIABILITY IS SOLELY AS STATED HEREIN AND NO OTHER LIABILITY SHALL EXIST, WHETHER BY NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT OR ANY OTHER CAUSE OR ACTION. ALL LIABILITIES FOR INNOTEK STATED HEREIN ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES OF THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. IN NO EVENT SHALL INNOTEK BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE WHICH MAY BE CAUSED IN WHOLE OR IN PART BY ANY FAILURE, DEFECT OR PROBLEM OF THE PRODUCT.

Innotek products are not substitutes for traditional obedience training. Innotek does not guarantee the effectiveness of its products due to variances in canine personality, temperament and influences beyond Innotek's control.

If services are required, please contact the nearest Service Center as advised below to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number and return instructions. If the return request is approved, please send the defective part or the complete system by insured carrier to the specified address. Shipping costs are not covered.

Toote on maale toonud DRAMMOFON OÜ.

Vajadusel on meiega võimalik kontakteeruda: drammofon@hot.ee

